CREATE
WIPEBOT

GUIDA RAPIDA IT

Grazie per aver acquistato il nostro robot per la pulizia dei vetri. Questa Guida rapida all'uso può aiutarvi a familiarizzare rapidamente con questo prodotto e a utilizzarlo. Per informazioni più dettagliate, si prega di leggere il manuale di istruzioni del prodotto e il certificato di garanzia.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Pulsante di accensione / spegnimento e avvio / pausa
2. Indicatore di stato
3. Uscita dell'aria
4. Foro di montaggio del cordino
5. Cavo di alimentazione
6. Supporto per mop
7. Indicatore di stato inferiore
8. Porta di aggiornamento USB (per uso di fabbrica)



ELENCO DELLE PARTI

Robot lavavetri

Telecomando


Panno lavavetri x12

Nebulizzatore da 100 ml

Cavo di sicurezza


Cavo Ca

Adattatore

Manuale dell'utente


Guida Get Started

TELECOMANDO

- Pausa/Continuare
- Spostarsi totalmente verso il basso *
- Spostarsi totalmente verso l'alto *
- Spostarsi totalmente a sinistra *
- Spostarsi totalmente a destra *
- Pulire una volta
- Pulire due volte
- Continuare a pulire e spostarsi verso l'alto dalla posizione attuale *
- Continuare a pulire e spostarsi verso sinistra dalla posizione attuale *
- Continuare a pulire e spostarsi verso destra dalla posizione attuale *

* Premere il tasto Avvio / Pausa prima di avviare queste funzioni.

CREATE
WIPEBOT

GUIDA RAPIDA IT

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Accertarsi che il nodo della cavo di sicurezza sia collegato all'alloggiamento del lavavetri. Si consiglia di fissare l'estremità della fibbia ad un oggetto sufficientemente robusto per evitare che cada e di lasciare un cavo di lunghezza sufficiente per consentire un funzionamento senza problemi dell'apparecchio.

2. Coprire lo stand con un panno.

3. Inserire il cavo d'alimentazione nell'estremità dell'adattatore e assicurarsi che sia collegato correttamente.

ISTRUZIONI PER L'USO E PRECAUZIONI

1 **CAVO DI SICUREZZA.**
Accertarsi che non vi siano danni alla cavo metallico di sicurezza. Accertarsi che il cavo di sicurezza sia stata ancorato ad un oggetto robusto.

2 **ISPEZIONE DELL'AREA DI LAVORO.**
Quando non c'è polvere o sporcizia sul vetro, spruzzare le spazzole 2 o 3 volte con liquido detergente o inumidire il vetro, ma non bagnare eccessivamente le spazzole o il vetro. Riempi lo spruzzatore con acqua e aggiungi detergente.
Quando il lavavetri funziona a un'altezza considerevole del pavimento, apporre segni di attenzione sul pavimento per evitare lesioni personali che potrebbero essere causate da incidenti.

3 **PULIRE.**
Quando non c'è polvere o sporcizia sul vetro, inumidire il vetro, ma non bagnare eccessivamente le spazzole o il vetro. Riempi lo spruzzatore con acqua e aggiungi detergente.
Se c'è polvere o sporcizia sul vetro prima di iniziare a usare il robot detergente per vetri, passare un panno asciutto attraverso il vetro. Altrimenti, i mop potrebbero mescolare l'umidità del prodotto detergente con lo sporco in eccesso e potrebbero graffiare o danneggiare il vetro.

4 **INIZIO.**
Verificare che la linea di alimentazione e la spina siano completamente collegate.
Premere a lungo il pulsante di accensione / avvio per accendere il robot e la ventola verrà attivata.
Dopo che la ventola è in funzione, collega il robot al vetro lontano dal telaio della finestra. Premere brevemente il pulsante di accensione / avvio per avviare il robot.

5 **RIMOZIONE DEL ROBOT DAL VETRO.**
Mentre il robot è in funzione, tenere il cavo di sicurezza con una mano e abbassare il robot con l'altra mano.
Se non è possibile afferrare il robot con le proprie mani a causa della sua altezza, utilizzare il telecomando o il cavo di sicurezza per afferrarlo. Tirare il dispositivo con le mani il più vicino possibile al vetro per evitare di forzare l'intero dispositivo. Una volta rimosso dal vetro, premere il pulsante on/off per più di 3 secondi per spegnerlo.

6 **PROTEZIONE CONTRO LO SPEGNIMENTO.**
Questo dispositivo ha una batteria interna, che può far funzionare il robot per 20 minuti in caso di interruzione dell'alimentazione. Quando l'apparecchio è acceso, suona un allarme e si accende l'indicatore corrispondente.
Togliere l'apparecchio dal vetro il più presto possibile. Quando la batteria interna è troppo scarica, il robot non può accendersi. Si prega di collegarlo alla presa di corrente per caricare il robot. L'indicatore si accenderà in rosso durante la ricarica e una volta spento significa che il robot potrà ricominciare a lavorare.