CREATE

FLOWOOD STYLANCE



VENTILATORE DA SOFFITTO CON O SENZA LUCE

MONTAGGIO MANUALE


CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE

CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE

CREATE
FLOWOOD STYLANCE

EN
To download this user guide in your language, visit our website:
www.ikohs.com/uk

ES
Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.ikohs.com/es

PT
Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.ikohs.com/pt

FR
Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.ikohs.com/fr

IT
Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.ikohs.com/it

DE
Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:
www.ikohs.com/de

NL
Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.ikohs.com/nl

PL
Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.ikohs.com/pl

QUESTO MANUALE È PER TUTTI I MODELLI FLOWOOD STYLANCE

INDICE

Contenido de la caja	6
Passo 1. Tetto in legno	7
Passo 1. Soffitto in cemento	8
Passo 1. Controsoffitto	10
Scelta dell'altezza	11
Passo 2. Assemblaggio corpo principale	12
Passo 3. Collegamento a terra	14
Passo 4. Connessione driver	15
Passo 5. Assemblaggio delle lame	17
Passo 6. Posizionamento della finitura	18
OPZIONE CON KIT LED	
Passo 7. Collegamento piastra led	19
Passo 8. Posizionamento della coprilampada	20
OPZIONE SENZA KIT LED	
Passo 7. Montare il coperchio	21
Kit equilibratura pale	22

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

A

CALOTTA

B

DRIVER

C

TELECOMANDO

D

PIASTRA LED

E

(x5) PALE REVERSIBILI

F

COPRILAMPADA

G

FINITURA

H

STAFFA DEL MOTORE

I

ASTA

J

ASTA DI ESTENSIONE

K

STAFFA DI FISSAGGIO

L

FINITURA DI MOTORE

M

(1) VITI DI ESPANSIONE

(2) VITI PER LEGNO

N

VITI PER FINITURA + MOTORE

O

TERMINALES DE EMPALME

P

COPERCHIO + VITE

Q

KIT DI BILANCIAMENTO

ATTENZIONE! Prima di iniziare il montaggio ricordarsi di scollegare la lampada dal quadro elettrico per non subire scosse elettriche.



PASSO 1. TETTO IN LEGNO

PARTI E STRUMENTI

Segna con una matita i 4 fori del pezzo **K** nel tetto.



Se necessario, a seconda del tipo di tetto, sarà necessario utilizzare un trapano per praticare il foro nel legno.



Posizionare la rondella e poi la vite **M2**.



Con l'aiuto del cacciavite, stringere le viti **M2**.



Ripeti questo passaggio per i restanti 3 fori.



Assicurati che la parte **K** è perfettamente agganciato al soffitto e che non vi siano cavi intrappolati.

PASSO 1. SOFFITTO IN CEMENTO

PARTI E STRUMENTI



Segna con una matita i 2 fori centrali del pezzo **K** sul soffitto utilizzando lo stesso pezzo come guida.



Con l'aiuto di un trapano, eseguire i due fori corrispondenti con una punta da trapano Ø8 mm.



Metti i pezzi **M1** nei fori nel soffitto.



Solo la parte del filo dovrebbe sporgere.



Posiziona la parte **K** facendo combaciare i suoi fori con le viti **M1**. Assicurati che i cavi del soffitto si trovino su un lato del pezzo **K**.

Inserisci la parte in ordine **M2**, **M3** e successivamente il dado **M4.**



Stringere la parte **M4** con una chiave n. 10, finché non la senti stretta.sa del nº 10, hasta que note que está bien fijada.



Assicurati che la parte **K** è perfettamente agganciato al soffitto e che non vi siano cavi intrappolati.

PASSO 1. CONTROSOFFITTO

PARTI E STRUMENTI

Segna sul soffitto con una matita i 2 fori centrali del pezzo **K** usando lo stesso pezzo come guida.



Con l'aiuto di un trapano eseguire i 2 fori corrispondenti.

Inserire le viti di fissaggio nei fori e assicurarsi che la leva si apra.



Posiziona la parte **K** e avvitare le viti di fissaggio al controsoffitto.



Assicurati che la parte **K** Si fissa perfettamente al soffitto per poter proseguire con l'assemblaggio.

SCELTA DELL'ALTEZZA

Prima di iniziare, scegli l'altezza desiderata. (10 cm +/-)

Dovrai scegliere tra l'altezza del pezzo **I** o **J.**

- Se scegli l'altezza del pezzo **J,** dovresti seguire le istruzioni di seguito.
- Se scegli l'altezza del pezzo **I,** andare direttamente al passaggio 2 (pagina 12).



Con l'aiuto di un cacciavite, rimuovere le due viti dalla staffa di inclinazione della barra **I.**

Far scorrere la staffa di inclinazione verso il basso.

Rimuovere il perno dalla staffa di inclinazione.

Rimuovere il supporto dell'inclinazione dalla barra **I.**



Rimuovere il pezzo di bloccaggio dal perno della barra **I.**

Estrarre con attenzione il perno dalla barra **I.**

Attaccare il supporto dell'inclinazione alla barra **J.**

Posizionare il perno di supporto dell'inclinazione nella barra **J.**

Montare la staffa di inclinazione sul perno.

Stringere le due viti sulla staffa di inclinazione con il cacciavite.



Rimetti il perno nella parte **J**.

Fissare il perno con il pezzo di bloccaggio in modo che non fuoriesca.



C'è il pezzo **J** pronto all'uso.

PASSO 2. ASSEMBLAGGIO CORPO PRINCIPALE





Rimuovere il perno dalla parte **I** o **J**, secondo l'altezza scelta.



Entra nel bar **I** o **J**, a seconda dell'altezza scelta, attraverso il foro nella parte **A**.

Inserisci la parte **L** come mostrato in foto.

Una volta inseriti i pezzi **A** e **L**, è necessario inserire i cavi della parte **H** all'interno del bar. Se lo desideri, puoi fissare i fili per renderli più facili da instradare all'interno della barra.

Con l'aiuto di un cacciavite rimuovere le 2 viti dalla parte superiore del pezzo **H**.

Inserisci la barra nella parte superiore del pezzo **H.**

Assicurati che nessun filo sia schiacciato.

Una volta inserita la barra, posizionare il perno del pezzo **I/J** in modo che corrisponda al foro nella barra.

Posizionare l'elemento di bloccaggio sul perno in modo che non si stacchi.

Quindi sostituire le due viti in modo che la barra sia completamente supportata.

Una volta che la barra è ben ancorata al pezzo **H,** pezzo diapositiva **L** giù. Il telaio principale del motore del ventilatore rimarrà assemblato.

PASSO 3. COLLEGAMENTO A TERRA





Posizionare la staffa di inclinazione nella fessura sulla parte **K** in modo che sia fissato al soffitto. Ricorda di mettere la tacca sul retro in alto nero in modo che il pezzo si adatti bene.







Prima di continuare, verificare che il telaio centrale sia posizionato correttamente in modo che non cada.

Collegare il filo di terra della parte **K** quella del motore. Inoltre, se l'installazione elettrica è costituita dal proprio cavo di messa a terra, collegarlo anche ai cavi della parte **K** e il motore.





Una volta connesso, posiziona la parte **O** avvitandolo fino a quando non è ben fissato.

PASSO 4. CONNESSIONE DRIVER





Inserisci la parte **B** nella parte scanalata **K**. Verificare che tutti i cavi siano instradati correttamente senza rimanere impigliati.



Collega il filo FASE (L) della tua installazione al filo bianco della parte **B**.

Una volta connesso, posiziona la parte **O** avvitandolo fino a quando non è ben fissato.



Collegare il filo NEUTRO (N) della propria installazione al filo nero della parte **B**. Una volta connesso, posiziona la parte **O** avvitandolo fino a quando non è ben fissato.

Quindi, con l'aiuto di un cacciavite piatto, collegare i fili rimanenti della parte **B** a quelle del ventaglio, unendo ognuna con la fascia e il suo rispettivo colore.

Parte scorrevole **A** fino ad incastrare le viti sporgenti dal pezzo **K**.

Una volta montati, gira il pezzo **A** a destra.

Infine, con l'aiuto di un cacciavite, stringere le viti in modo che il pezzo sia ben fissato.

PASSO 5. ASSEMBLAGGIO DELLE LAME



Rimuovere le 15 viti dalla parte inferiore del pezzo **H** da utilizzare successivamente nell'assemblaggio delle pale.



Ricorda che le lame sono reversibili, scegli il colore che più ti piace e mettilo rivolto verso il basso, quindi inserisci la pala **E** in una delle scanalature della parte **H** finché non entra correttamente.



Dopo aver posizionato la pala **E**, avvitarlo con le 3 viti del passaggio 1. Ripeti il passaggio con le 4 pale rimanenti assicurandoti che siano perfettamente attaccate.

PASSO 6. POSIZIONAMENTO DELLA FINITURA







Utilizzando un cacciavite, rimuovere le 3 viti centrali dal motore per un uso successivo.

Passare i cavi della ventola attraverso il foro centrale della parte **G**.

Posiziona la parte **G** allineando i fori con i fori nel motore.

Lasciare che i fili blu e bianco fuoriescano dal foro, quindi stringere saldamente le viti utilizzate nel passaggio 1 in modo che la parte **G** è fissato correttamente.

OPZIONE CON KIT LED

PASSO 7. COLLEGAMENTO PIASTRA LED





Collegare i cavi delle parti **D** a quelli del ventilatore che unisce i collegamenti, ogni filo dello stesso colore.



Quindi allegare la parte **D** al ventilatore con l'aiuto di magneti per tenerlo.

OPZIONE CON KIT LED

PASSO 8. POSIZIONAMENTO DELLA COPRILAMPADA



Posiziona la parte **F** sul ventilatore inserendolo sul motore e fissarlo ruotandolo in senso orario. Non dimenticare di controllare che la parte **G** calza bene. Una volta verificato, sarai in grado di collegare l'elettricità e goderti il tuo nuovo ventilatore con la luce.

OPZIONE SENZA KIT LED

PASSO 7. MONTARE IL COPERCHIO





Posizionare la vite al centro della parte **P** e fissarlo ruotandolo in senso orario in modo che sia fissato saldamente.

Posiziona la parte **P** nel foro nel corpo della ventola avvitandolo fino a quando non è sicuro. Successivamente, puoi collegare l'elettricità e goderti il tuo nuovo ventilatore.

KIT EQUILIBRATURA PALE

Il ventilatore da soffitto potrebbe avere problemi di oscillazione delle pale durante il funzionamento a causa di irregolarità nelle pale o nelle staffe. Inoltre, un montaggio errato del sistema o cuscinetti storti potrebbero causare ulteriori problemi. Si consiglia la seguente procedura per porre rimedio a questi problemi:

1. Assicurati che le lame siano saldamente avvitate alle loro staffe.
2. Assicurarsi che tutte le lame siano saldamente fissate al corpo girevole centrale e controllare l'inclinazione dei portalama, dovrebbero essere tutte uguali.
3. Stando sotto la ventola e guardando in alto, controllare che nessuno dei supporti delle lame sia piegato in modo che nessuna delle pale sia posizionata male. È possibile correggere la posizione dei portalama piegandoli delicatamente nella posizione corretta.
4. Puoi controllare l'altezza delle lame con un semplice righello scolastico. Posizionare il righello contro il soffitto verticalmente e al livello con l'esterno della punta della lama. Controllare la distanza dalla punta della lama al soffitto, ruotare con attenzione le lame a mano e controllare il resto delle lame. Se le lame non sono allineate, è possibile piegare leggermente il portalama verso l'alto o verso il basso per allinearle l'una con l'altra.

Se il problema di bilanciamento non viene risolto anche seguendo i passaggi precedenti, è necessario eseguire un bilanciamento dinamico utilizzando il kit in dotazione. Attenersi alla procedura seguente:

1. Accendi la ventola e imposta la velocità alla quale si crea l'oscillazione maggiore (di solito si verifica alla velocità massima).
2. Spegni il ventilatore. Selezionare una lama e posizionare la clip di bilanciamento, a metà strada tra la staffa e la punta, sul bordo posteriore della lama.
3. Accendi il ventilatore. Aspetta di vedere se l'oscillazione è migliorata o peggiorata. Spegnere di nuovo la ventola e collegare la clip a un'altra lama per ripetere il test. Ripeti questo processo con tutte le lame e controlla quale è migliorata di più.
4. Posiziona la clip sulla lama che è migliorata di più. Spostalo dentro o fuori dalla lama e avvia la ventola per trovare la posizione migliore in cui la clip offre il massimo miglioramento del rotolo.
5. Quindi rimuovere la clip e installare un peso di bilanciamento sulla parte superiore della lama sulla linea centrale vicino al punto in cui è stata posizionata la clip. Usa un coltello o una lama se necessario per separare i pesi.

Attento: Stare a una distanza di sicurezza dalle lame. Se la clip non è fissata correttamente, per qualsiasi motivo, potresti ferirti.

CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE

CREATE