


CREATE



Wind Large

Manuelle montage



EN

To download this user guide in your language, visit our website:
www.create-store.com/uk/



ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.create-store.com/es/



PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.create-store.com/pt/



FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.create-store.com/fr/



IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.create-store.com/it/



DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:
www.create-store.com/de/



NL

Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.create-store.com/nl/



PL

Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.create-store.com/pl/

CREATE



INDEX

Inhalt der Box	5
Schritt 1. Holzdach	6
Schritt 1. Zwischendecke	7
Schritt 1. Betondecke	8
Wahl der Höhe	10
Schritt 2. Hauptkörperbaugruppe	11
Schritt 3. Driververbindung	13
Schritt 4. Zusammenbau der Ventilatorflügel	15
Auswucht-Kit	17

INHALT DER BOX

A



ROSSETE

B



DRIVER

C



FERNBEDIENUNG

D



VENTILATORFLÜGEL

E



MOTOR

F

(1) ERWEITERUNGSSCHRAUBEN



(2) HOLZSCHRAUBEN



G



STANGE

H



VERLÄNGERUNG-
STANGE

I



MONTAGEHALTER

J



SCHRAUBE FÜR
FLÜGEL

K



KLEMMBLOCK


L



AUSWUCHT-KIT



BEACHTUNG! Denken Sie vor Beginn der Montage daran, das Licht von der Schalttafel zu trennen, um keinen elektrischen Schlag zu erleiden.




SCHRITT 1. HOLZDACH


TEILE UND WERKZEUGE




Markieren Sie mit einem Bleistift die 4 Löcher des Stücks an der Decke I.




Bei Bedarf müssen Sie je nach Dachart einen Bohrer verwenden, um das Loch in das Holz zu bohren.




Platzieren Sie die Unterlegscheibe und dann die Schraube F2.



Ziehen Sie die Schraube mit dem Schraubendreher fest F2.



Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für die verbleibenden Löcher.



Stellen Sie sicher, dass das Teil I es ist perfekt an der Decke befestigt und es sind keine Kabel eingeklemmt.

SCHRITT 1. ZWISCHENDECKE

TEILE UND WERKZEUGE

MATERIAL NICHT INBEGRIFFEN

I



+




SCHRAUBEN BEFESTIGEN
MIT FEDERHEBEL


+



+




Markieren Sie an der Decke mit einem Bleistift die 2 zentralen Löcher des Stücks I mit dem Stück als Leitfaden.




Machen Sie mit Hilfe eines Bohrers die beiden entsprechenden Löcher.



Setzen Sie die Befestigungsschrauben in die Löcher ein und stellen Sie sicher, dass sich der Hebel öffnet.




Platzieren Sie das Teil I und schrauben Sie die Befestigungsschrauben an die Zwischendecke.



Stellen Sie sicher, dass das Teil I Es ist perfekt an der Decke befestigt, um mit der Montage fortfahren zu können.

SCHRITT 1. BETONDECKE

TEILE UND WERKZEUGE



Markieren Sie an der Decke mit einem Bleistift die 2 zentralen Löcher des Stücks I unter Verwendung des gleichen Stücks als Leitfaden.




Bohren Sie mit Hilfe eines Bohrers die beiden entsprechenden Löcher mit einem Bohrer mit Ø8 mm.



Platziere die Stücke F1 in den Löchern in der Decke.




Nur der Teil des Fadens sollte hervorste-
hen.




5 Platzieren Sie das Teil I Passen Sie die Löcher an die Schrauben an F1. Stellen Sie sicher, dass sich die Deckenkabel an einer Seite des Stücks befinden I.



6 Geben Sie das Teil der Reihe nach ein F2, F3 und anschließend die Mutter F4.




7 Teil festziehen F4 mit einem Schraubenschlüssel Nr. 10, bis Sie das Gefühl haben, dass er fest sitzt.



8 Stellen Sie sicher, dass das Teil I Es ist perfekt an der Decke befestigt und es sind keine Kabel eingeklemmt.

WAHL DER HÖHE



Bevor Sie beginnen, wählen Sie die gewünschte Höhe.

(25 cm +/-)

Sie müssen zwischen der Höhe des Stücks wählen G oder H.

- Wenn Sie die Höhe des Stückes wählen H, Sie sollten die folgenden Anweisungen befolgen.
- Wenn Sie die Höhe des Stückes wählen G, Fahren Sie direkt mit Schritt 2 fort (Seite 11).



Entfernen Sie mit Hilfe eines Schraubendrehers die beiden Schrauben von der Kipphalterung der Stange G.



Schieben Sie die Kipphalterung nach unten.



Entfernen Sie den Stift von der Kipphalterung.



Entfernen Sie die Kippstütze von der Stange G.



Entfernen Sie das Verriegelungsstück vom Stangenstift G.



Ziehen Sie den Stift vorsichtig aus der Stange G.



Befestigen Sie die Kippstütze an der Stange H.



Setzen Sie den Kippstützstift in die Stange ein H.



Setzen Sie die Kipphalterung auf den Stift.



Ziehen Sie die beiden Schrauben an der Kipphalterung mit dem Schraubendreher fest.



Setzen Sie den Stift wieder in das Teil ein H.




Befestigen Sie den Stift mit dem Verriegelungsstück, damit er nicht herauskommt.



Das Stück H Es ist vollbracht einsatzbereit.

SCHRITT 2. HAUPTKÖRPERBAUGRUPPE



ELIJE LA ALTURA QUE NECESITE




Entfernen Sie den Stift vom Teil G oder H, entsprechend der gewählten Höhe.



Geben Sie die ausgewählte Leiste ein durch das Loch im Teil A.





Sobald das Stück einglegt ist A, Sie müssen die Kabel des Teils einführen E in der Bar. Wenn Sie möchten, können Sie die Drähte abkleben, um das Verlegen innerhalb der Leiste zu erleichtern.



Entfernen Sie mit Hilfe eines Schraubendrehers die 2 Schrauben von der Oberseite des Stück E.



Setzen Sie die Stange oben am Stück ein E.



Stellen Sie sicher, dass keine Drähte eingeklemmt sind.



Sobald die Stange eingeführt ist, platzieren Sie den Stift des Stück G/H so dass es zum Loch in der Stange passt.



Setzen Sie das Verriegelungsstück so auf den Stift, dass es sich nicht löst.




Setzen Sie dann die beiden Schrauben wieder ein, damit die Stange vollständig abgestützt ist.



Sobald die Stange gut am Stück verankert ist E, Der Hauptrahmen des Lüftermotors bleibt zusammengebaut.

SCHRITT 3. DRIVERVERBINDUNG




Setzen Sie die Kipphalterung in den Schlitz des Teils ein I.



Denken Sie daran, die Kerbe in der Kipphalterung nach hinten zu positionieren, damit das Teil richtig passt.




Bevor Sie fortfahren, überprüfen Sie, ob der mittlere Rahmen sicher positioniert ist, damit er nicht umfällt.




Verbinden Sie die Teilverbindungen B mit den Motoranschlüssen, jeweils mit der entsprechenden Farbe.



Sobald die Kabel angeschlossen sind, stecken Sie das Teil ein B innerhalb des Stückes I, Wie im Bild gezeigt.




Wählen Sie die Erdungskabel aus und schließen Sie sie an, einschließlich des für Ihre Installation.




Sobald die Teile verbunden sind, platzieren Sie sie K Schrauben Sie sie, bis sie gut befestigt sind.




Sie müssen die verbleibenden Drähte im Teil bündeln B und die Phasen- und Neutralleiter seiner Installation im Klemmenblock des Stücks I, wie es im Folgenden gezeigt wird.



Verbinden Sie das LINE (L) Kabel des Treibers mit dem PHASE Kabel Ihrer Installation.



Verbinden Sie das NEUTRAL (N) Kabel des Treibers mit dem NEUTRAL-Kabel Ihrer Installation.



Stellen Sie sicher, dass keine eingeklemmten Drähte vorhanden sind.



Schiebeteil A passend zu den aus dem Teil herausragenden Schrauben I.




Sobald sie montiert sind, drehen Sie das Stück A Nach rechts.



Ziehen Sie zum Schluss mit Hilfe eines Schraubendrehers die Schrauben fest, damit das Teil gut befestigt ist.

SCHRITT 4. ZUSAMMENBAU DER VENTILATORFLÜGEL



Platziere die erste Klinge D Halten Sie es mit den Unterlegscheiben und Schrauben J mit Hilfe des Schraubendrehers, ohne sie zu fest anzuziehen, um den Rest setzen zu können.

Führen Sie den gleichen Schritt mit der zweiten Klinge aus D. Denken Sie daran, die Schrauben nicht vollständig einzuschrauben.



Wiederholen Sie den gleichen Schritt mit der dritten Klinge. Sobald alle Klingen an Ort und Stelle sind, schrauben Sie alle Schrauben fest, damit die Klingen gut befestigt sind.



AUSWUCHT-KIT



Ihr Deckenventilator kann im Betrieb Probleme mit der Flügelschwingung haben, da die Flügel oder Halterungen unregelmäßig sind. Eine falsche Systemmontage oder krumme Lager können zusätzliche Probleme verursachen. Das folgende Verfahren wird empfohlen, um diese Probleme zu beheben:

1. Stellen Sie sicher, dass die Klingen fest mit ihren Halterungen verschraubt sind.
2. Stellen Sie sicher, dass alle Klingen fest am mittleren Schwenkgehäuse befestigt sind, und überprüfen Sie die Neigung der Klingenthaler. Sie sollten alle gleich sein.
3. Stellen Sie sich unter den Lüfter und schauen Sie nach oben, um sicherzustellen, dass keine der Blattstützen verbogen ist, damit keines der Blätter falsch platziert ist. Sie können die Position der Klingenthaler korrigieren, indem Sie sie vorsichtig in die richtige Position biegen.
4. Sie können die Höhe der Klingen mit einem einfachen Schullineal überprüfen. Legen Sie das Lineal senkrecht an die Decke und richten Sie es mit der Außenseite der Messerspitze aus. Überprüfen Sie den Abstand von der Blattspitze zur Decke, drehen Sie die Klingen vorsichtig von Hand und überprüfen Sie den Rest der Klingen. Wenn die Klingen nicht ausgerichtet sind, können Sie den Klingenthaler vorsichtig leicht nach oben oder unten biegen, um sie miteinander auszurichten.

Wenn das Balance-Problem nicht gelöst werden kann, indem Sie die obigen Schritte ausführen, müssen Sie mit dem mitgelieferten Kit eine dynamische Balance durchführen. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie den Lüfter ein und stellen Sie die Geschwindigkeit ein, mit der die größte Schwankung erzeugt wird (normalerweise bei der höchsten Geschwindigkeit).
2. Schalten Sie den Lüfter aus. Wählen Sie eine Klinge aus und platzieren Sie den Ausgleichsclip in der Mitte zwischen der Halterung und der Spitze an der Hinterkante der Klinge.
3. Mach den Ventilator an. Warten Sie, um festzustellen, ob sich das Schwanken verbessert oder verschlechtert hat. Schalten Sie den Lüfter wieder aus und befestigen Sie den Clip an einer anderen Klinge, um ihn erneut zu testen. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit allen Klingen und prüfen Sie, welche am meisten verbessert wurde.
4. Setzen Sie den Clip auf die Klinge, die sich am meisten verbessert hat. Bewegen Sie es in die Klinge hinein oder aus der Klinge heraus und lassen Sie den Lüfter laufen, um die beste Position zu finden, an der der Clip die größte Rollverbesserung bietet.
5. Entfernen Sie dann den Clip und installieren Sie ein Ausgleichsgewicht oben auf der Klinge in der Mittellinie nahe der Stelle, an der der Clip platziert wurde. Verwenden Sie gegebenenfalls ein Messer oder eine Klinge, um die Gewichte zu trennen.

Vorsichtig: Stellen Sie sich in sicherem Abstand von den Klingen auf. Wenn der Clip aus irgendeinem Grund nicht richtig gesichert wurde, können Sie verletzt werden.

CREATE