


CREATE

WARM TOWEL TOOL



EXTRA SHELF WARM TOWEL
ESTANTE SUPLETORIO TOALLERO ELÉCTRICO

USER MANUAL

[illegible]

[illegible]

INDEX

ENGLISH

SECURITY INSTRUCTIONS	6
CLEANING	6
PARTS LIST	6
INSTALLATION OF THE SUPPORT	7

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	8
LISTADO DE PARTES	8
LIMPIEZA	8
INSTALACIÓN DEL SOPORTE	9

PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	10
LISTA DE PEÇAS	10
LIMPEZA	10
INSTALAÇÃO DO SUPORTE	11

FRANÇAIS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	12
LISTE DES PIÈCES	12
NETTOYAGE	12
MISE EN PLACE DU SUPPORT	13

INDEX

ITALIANO		DEUTSCH	
ISTRUZIONI DI SICUREZZA	14	SICHERHEITSHINWEISE	16
ELENCO DELLE PARTI	14	LISTE DER EINZELTEILE	16
PULIZIA	14	REINIGUNG	16
INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO	15	INSTALLATION DER STÜTZE	17
 NEDERLANDS		 POLSKI	
BEVEILIGINGSINSTRUCTIES	18	INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	20
SCHOONMAAK	18	CZYSZCZENIE	20
ONDERDELEN LIJST	18	LISTA CZĘŚCI	20
INSTALLATIE VAN DE STEUN	19	MONTAŻ PODPORY	21

ENGLISH

Thank you very much for choosing our shelf for your heated towel rail. Please read these instructions carefully for proper use.

The listed safety precautions will reduce the risk of death, injury and electric shock if strictly followed. Please keep this manual in a safe place for future reference, along with the completed product warranty card, original product packaging and proof of purchase. If possible, give these instructions to the next media owner. We decline all liability arising from non-compliance with these instructions by customers.

SECURITY INSTRUCTIONS

Please read these instructions carefully before using the appliance for the first time and keep them for future reference.


- This appliance is not intended to be installed by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received instructions.
- Keep plastic bags and other packaging materials out of the reach of children. They can be dangerous.
- Do not let children play with the shelf. Keep the shelf out of the reach of children.

CLEANING

- Unplug the appliance and let it cool down before cleaning.
- Use a soft cloth to gently clean the surface.
- Do not clean with abrasive products to avoid damaging the surface.

PARTS LIST


1. Shelf
2. Screw parts
3. Trims



INSTALLATION OF THE SUPPORT

Before you start, check that all parts are included.

- Remove the packaging, being careful not to discard any parts.
- It is necessary that the electric towel rail to which it is installed is not hooked to the wall and, if possible, has the legs on for a better hold of the appliance.
- Using a screwdriver, loosen and remove the parts with the screw from the bracket.
- Next, proceed to place the shelf on the towel rack. The electric towel rail must be in a vertical position and the support is placed between the gap of two shelves of the towel rail in a horizontal position.
- While holding the support, screw the shelf from the back of the towel rail with the screw part and the help of a screwdriver. First one side and then the other without tightening, when both are in position, tighten the screws for a better hold.
- When the shelf is securely fastened, place the trims on the screw piece.



Muchas gracias por elegir nuestro soporte para su toallero eléctrico. Lea detenidamente estas instrucciones para su correcto uso.

Las precauciones de seguridad incluidas reducirán el riesgo de muerte, lesiones y descarga eléctrica si se respetan estrictamente. Guarde este manual en un lugar seguro para consultarlo en el futuro, junto con la tarjeta de garantía del producto debidamente cumplimentada, el embalaje original del producto y el justificante de compra. Si es posible, entregue estas instrucciones al siguiente propietario del soporte. Declinamos toda responsabilidad derivada del incumplimiento de estas instrucciones por parte de los clientes.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez y guárdelas para futuras consultas.


- Este aparato no está previsto para ser instalado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, salvo que estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones.
- Mantenga las bolsas de plástico y otros materiales de embalaje fuera del alcance de los niños. Pueden resultar peligrosos.
- No permita que los niños jueguen con el soporte. Mantenga el estante fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA

- Desenchufe el aparato y deje que se enfríe antes de limpiarlo.
- Utilice un paño suave para limpiar con delicadeza la superficie.
- No limpie con productos abrasivos para evitar dañar la superficie.

LISTADO DE PARTES


1. Estante
2. Piezas con tornillo
3. Embellecedores



INSTALACIÓN DEL SOPORTE

Antes de empezar, compruebe que están todas las piezas incluidas.

- Quite el embalaje, con cuidado de no desechar ninguna pieza.
- Es necesario que el toallero eléctrico al que va instalado no esté enganchado en la pared y, a ser posible, lleve puestas las patas para una mejor sujeción del aparato.
- Con ayuda de un destornillador, suelte y quite las piezas con el tornillo del soporte.
- A continuación, procede a colocar el estante en el toallero. El toallero eléctrico debe estar en posición vertical y el soporte se coloca entre el hueco de dos baldas del toallero en posición horizontal.
- Mientras sujeta el soporte atornille, por la parte trasera del toallero, el estante con la pieza del tornillo y la ayuda de un destornillador. Primero un lado y después el otro sin apretar, cuando estén los dos puestos, apretar los tornillos para una mejor sujeción.
- Cuando el estante esté bien sujeto, colocar los embellecedores sobre la pieza del tornillo.



PORTUGUÊS

Muito obrigado por escolher o nosso suporte para o seu toalheiro aquecido. Por favor, leia estas instruções cuidadosamente para uso adequado.

As precauções de segurança listadas reduzirão o risco de morte, ferimentos e choque elétrico se forem rigorosamente seguidas. Por favor, mantenha este manual em um local seguro para referência futura, juntamente com o cartão de garantia do produto preenchido, embalagem original do produto e comprovante de compra. Se possível, dê essas instruções ao próximo proprietário da mídia. Declinamos qualquer responsabilidade decorrente do incumprimento destas instruções por parte dos clientes.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o aparelho pela primeira vez e guarde-as para referência futura.


- Este aparelho não se destina a ser instalado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou tenham recebido instruções.
- Mantenha sacos plásticos e outros materiais de embalagem fora do alcance das crianças. Eles podem ser perigosos.
- Não deixe as crianças brincarem com o suporte. Mantenha a prateleira fora do alcance das crianças.

LIMPEZA

- Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer antes de limpar.
- Use um pano macio para limpar suavemente a superfície.
- Não limpe com produtos abrasivos para não danificar a superfície.

LISTA DE PEÇAS


1. Prateleira
2. Peças de parafuso
3. Guarnições



INSTALAÇÃO DO SUPORTE

Antes de começar, verifique se todas as peças estão incluídas.

- Retire a embalagem, tomando cuidado para não descartar nenhuma peça.
- É necessário que o toalheiro elétrico no qual está instalado não esteja enganchado na parede e, se possível, tenha as pernas para uma melhor fixação do aparelho.
- Usando uma chave de fenda, solte e remova as peças com o parafuso do suporte.
- Em seguida, prossiga para colocar a prateleira no toalheiro. O toalheiro elétrico deve estar na posição vertical e o suporte é colocado entre o vão de duas prateleiras do toalheiro na posição horizontal.
- Segurando o suporte, aparafuse a prateleira pela parte de trás do toalheiro com a parte do parafuso e a ajuda de uma chave de fenda. Primeiro um lado e depois o outro sem apertar, quando ambos estiverem na posição, aperte os parafusos para uma melhor fixação.
- Quando a prateleira estiver bem presa, coloque as guarnições no parafuso.



FRANÇAIS

Merci beaucoup d'avoir choisi notre support pour votre sèche-serviettes. Veuillez lire attentivement ces instructions pour une utilisation correcte.

Les précautions de sécurité énumérées réduiront le risque de mort, de blessure et de choc électrique si elles sont strictement suivies. Veuillez conserver ce manuel dans un endroit sûr pour référence future, ainsi que la carte de garantie du produit dûment remplie, l'emballage d'origine du produit et la preuve d'achat. Si possible, donnez ces instructions au prochain propriétaire de médias. Nous déclinons toute responsabilité découlant du non-respect de ces instructions par les clients.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et conservez-les pour référence future.


- Cet appareil n'est pas destiné à être installé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu des instructions.
- Conservez les sacs en plastique et autres matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ils peuvent être dangereux.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le support. Gardez la tablette hors de portée des enfants.

NETTOYAGE

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer délicatement la surface.
- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs pour ne pas endommager la surface.

LISTE DES PIÈCES


1. Étagère
2. Pièces à vis
3. Garnitures



MISE EN PLACE DU SUPPORT

Avant de commencer, vérifiez que toutes les pièces sont incluses.

- Retirez l'emballage en veillant à ne jeter aucune pièce.
- Il est nécessaire que le sèche-serviettes électrique sur lequel il est installé ne soit pas accroché au mur et, si possible, ait les pieds pour un meilleur maintien de l'appareil.
- À l'aide d'un tournevis, desserrez et retirez les pièces avec la vis du support.
- Ensuite, placez l'étagère sur le porte-serviettes. Le sèche-serviettes électrique doit être en position verticale et le support est placé entre l'interstice de deux étagères du sèche-serviettes en position horizontale.
- Tout en tenant le support, vissez la tablette par l'arrière du porte-serviettes avec la partie vissée et à l'aide d'un tournevis. D'abord d'un côté puis de l'autre sans serrer, quand les deux sont en place, serrer les vis pour un meilleur maintien.
- Lorsque l'étagère est solidement fixée, placez les garnitures sur la pièce à vis.



Grazie mille per aver scelto la nostra staffa per il tuo scaldasalviette. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per un uso corretto.

Le precauzioni di sicurezza elencate ridurranno il rischio di morte, lesioni e scosse elettriche se seguite rigorosamente. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme al certificato di garanzia del prodotto compilato, all'imballaggio originale del prodotto e alla prova d'acquisto. Se possibile, fornisci queste istruzioni al successivo proprietario del supporto. Decliniamo ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto di queste istruzioni da parte dei clienti.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta e conservarle per riferimento futuro.


- Questo apparecchio non è destinato all'installazione da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate da una persona responsabile della loro sicurezza o abbiano ricevuto istruzioni.
- Tenere i sacchetti di plastica e altri materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Possono essere pericolosi.
- Non lasciare che i bambini giochino con il supporto. Tenere lo scaffale fuori dalla portata dei bambini.

PULIZIA

- Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare prima di pulirlo.
- Utilizzare un panno morbido per pulire delicatamente la superficie.
- Non pulire con prodotti abrasivi per evitare di danneggiare la superficie.


ELENCO DELLE PARTI

1. Mensola
2. Parti a vite
3. Rifiniture



Prima di iniziare, controlla che tutte le parti siano incluse.

- Rimuovere l'imballo, facendo attenzione a non scartare alcuna parte.
- È necessario che lo scaldasalviette elettrico a cui è installato non sia agganciato alla parete e, se possibile, abbia le gambe montate per una migliore tenuta dell'apparecchio.
- Utilizzando un cacciavite, allentare e rimuovere le parti con la vite dalla staffa.
- Quindi, procedi a posizionare il ripiano sul portasciugamani. Lo scaldasalviette elettrico deve essere in posizione verticale e il supporto va posizionato tra l'intercapedine di due ripiani dello scaldasalviette in posizione orizzontale.
- Tenendo fermo il supporto, avvitare il ripiano dal retro del portasciugamani con la parte a vite e aiutandosi con un cacciavite. Prima un lato e poi l'altro senza serrare, quando entrambi sono in posizione serrare le viti per una migliore tenuta.
- Quando il ripiano è fissato saldamente, posizionare le finiture sul pezzo a vite.



Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Halterung für Ihren beheizten Handtuchhalter entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anweisungen für eine ordnungsgemäße Verwendung sorgfältig durch.

Die aufgeführten Sicherheitsvorkehrungen reduzieren das Risiko von Tod, Verletzung und Stromschlag, wenn sie strikt befolgt werden. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zusammen mit der ausgefüllten Produktgarantiekarte, der Originalproduktverpackung und dem Kaufbeleg zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Geben Sie diese Anweisungen nach Möglichkeit an den nächsten Medieninhaber weiter. Wir lehnen jede Haftung ab, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen durch den Kunden ergibt.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.


- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen installiert zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen.
- Bewahren Sie Plastiktüten und andere Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Sie können gefährlich sein.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Ständer spielen. Bewahren Sie das Regal außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

REINIGUNG

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch, um die Oberfläche sanft zu reinigen.
- Nicht mit Scheuermitteln reinigen, um eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden.


LISTE DER EINZELTEILE

1. Regal
2. Schraubenteile
3. Schnitte



Überprüfen Sie vor Beginn, ob alle Teile enthalten sind.

- Entfernen Sie die Verpackung und achten Sie darauf, keine Teile wegzuworfen.
- Es ist erforderlich, dass der elektrische Handtuchhalter, an dem er installiert wird, nicht an der Wand eingehakt ist und wenn möglich die Beine aufgesetzt hat, um einen besseren Halt des Geräts zu gewährleisten.
- Lösen und entfernen Sie mit einem Schraubendreher die Teile mit der Schraube von der Halterung.
- Als nächstes fahren Sie fort, das Regal auf dem Handtuchhalter zu platzieren. Der elektrische Handtuchhalter muss sich in vertikaler Position befinden und die Halterung wird in horizontaler Position zwischen der Lücke zweier Regale des Handtuchhalters platziert.
- Während Sie die Halterung halten, schrauben Sie die Ablage von der Rückseite des Handtuchhalters mit dem Schraubenteil und der Hilfe eines Schraubendrehers fest. Erst eine Seite und dann die andere ohne anzuziehen, wenn beide in Position sind, ziehen Sie die Schrauben für einen besseren Halt fest.
- Wenn das Regal sicher befestigt ist, legen Sie die Zierleisten auf das Schraubenstück.



NEDERLANDS

Hartelijk dank voor het kiezen van onze beugel voor uw verwarmde handdoekhouder. Lees deze instructies aandachtig door voor een juist gebruik.

De vermelde veiligheidsmaatregelen verminderen het risico op overlijden, letsel en elektrische schokken als ze strikt worden opgevolgd. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstige raadpleging, samen met de ingevulde productgarantiekaart, de originele productverpakking en het aankoopbewijs. Geef deze instructies indien mogelijk aan de volgende media-eigenaar. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het niet naleven van deze instructies door klanten.

BEVEILIGINGSINSTRUCTIES

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.


- Dit apparaat is niet bedoeld om te worden geïnstalleerd door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of instructies hebben gekregen.
- Houd plastic zakken en ander verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Ze kunnen gevaarlijk zijn.
- Laat kinderen niet met de standaard spelen. Houd de plank buiten het bereik van kinderen.

SCHOONMAAK

- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt.
- Gebruik een zachte doek om het oppervlak voorzichtig schoon te maken.
- Reinig niet met schurende producten om beschadiging van het oppervlak te voorkomen.


ONDERDELEN LIJST

1. Plank
2. Schroef onderdelen
3. Versieringen



Controleer voordat u begint of alle onderdelen aanwezig zijn.

- Verwijder de verpakking en zorg ervoor dat u geen onderdelen weggooit.
- Het is noodzakelijk dat de elektrische handdoekhouder waarop deze is geïnstalleerd niet aan de muur is gehaakt en, indien mogelijk, de poten heeft om het apparaat beter vast te houden.
- Draai met een schroevendraaier de onderdelen los en verwijder ze met de schroef uit de beugel.
- Ga vervolgens verder met het plaatsen van de plank op het handdoekenrek. De elektrische handdoekhouder moet in een verticale positie staan en de steun wordt in een horizontale positie tussen de opening van twee planken van de handdoekhouder geplaatst.
- Terwijl u de steun vasthoudt, schroeft u de plank vanaf de achterkant van de handdoekhouder vast met het schroefgedeelte en met behulp van een schroevendraaier. Eerst de ene kant en dan de andere zonder vast te draaien, als beide op hun plaats zitten, draai je de schroeven vast voor een betere grip.
- Wanneer de plank stevig vastzit, plaatst u de randen op het schroefstuk.



Bardzo dziękujemy za wybór naszego wspornika do podgrzewanego wieszaka na ręczniki. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją w celu prawidłowego użytkowania. Wymienione środki ostrożności zmniejszą ryzyko śmierci, obrażeń i porażenia prądem, jeśli będą ściśle przestrzegane. Proszę zachować tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości, wraz z wypełnioną kartą gwarancyjną produktu, oryginalnym opakowaniem produktu i dowodem zakupu. Jeśli to możliwe, przekaż tę instrukcję następnemu właścicielowi mediów. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z nieprzestrzegania tych instrukcji przez klientów.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed pierwszym użyciem urządzenia i zachowanie jej na przyszłość.


- To urządzenie nie jest przeznaczone do instalowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały instrukcje.
- Trzymaj plastikowe torby i inne materiały opakowaniowe poza zasięgiem dzieci. Mogą być niebezpieczne.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się stojakiem. Przechowuj półkę poza zasięgiem dzieci.

CZYSZCZENIE

- Odłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć przed czyszczeniem.
- Użyj miękkiej szmatki, aby delikatnie wyczyścić powierzchnię.
- Nie czyść produktami ściernymi, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni.


LISTA CZĘŚCI

1. Półka
2. Części śrubowe
3. Wykończenia



Zanim zaczniesz, sprawdź, czy wszystkie części są w komplecie.

- Usuń opakowanie, uważając, aby nie wyrzucić żadnych części.
- Konieczne jest, aby elektryczny wieszak na ręczniki, do którego jest zainstalowany, nie był zaczepiony o ścianę i, jeśli to możliwe, miał nóżki dla lepszego trzymania urządzenia.
- Za pomocą śrubokręta poluzuj i wyjmij części za pomocą śruby ze wspornika.
- Następnie przejdź do umieszczenia półki na wieszaku na ręczniki. Elektryczny wieszak na ręczniki musi znajdować się w pozycji pionowej, a wspornik jest umieszczony pomiędzy szczeliną dwóch półek wieszaka na ręczniki w pozycji poziomej.
- Trzymając podpórkę, przykręć półkę z tyłu wieszaka na ręczniki za pomocą części śrubowej i za pomocą śrubokręta. Najpierw z jednej strony, a potem z drugiej bez dokręcania, gdy obie są na swoim miejscu, dokręć śruby, aby uzyskać lepsze trzymanie.
- Gdy półka jest dobrze zamocowana, umieść listwy na śrubie.



[illegible]

[illegible]

CREATE