



# CREATE

## WINDLIGHT CUP DC

✓LED



~~LED~~



**CEILING FAN SUMMER-WINTER FUNCTION**  
**VENTILADOR DE TETO FUNÇÃO VERÃO-INVERNO**

---

## MONTAGEM MANUAL

[illegible]

[illegible]



## EN

To download this user guide in your language, visit our website:  
[www.ikohs.com/uk](http://www.ikohs.com/uk)



## ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:  
[www.ikohs.com/es](http://www.ikohs.com/es)



## PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:  
[www.ikohs.com/pt](http://www.ikohs.com/pt)



## FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:  
[www.ikohs.com/fr](http://www.ikohs.com/fr)



## IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:  
[www.ikohs.com/it](http://www.ikohs.com/it)



## DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:  
[www.ikohs.com/de](http://www.ikohs.com/de)



## NL


Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:  
[www.ikohs.com/nl](http://www.ikohs.com/nl)



## PL

Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:  
[www.ikohs.com/pl](http://www.ikohs.com/pl)

**ESTE MANUAL É PARA TODOS OS MODELOS WINDLIGHT CUP DC**



## **ÍNDICE**


---

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Conteúdo da caixa                      | 6  |
| Passo 1. Teto de madeira               | 7  |
| Passo 1. Teto de concreto              | 8  |
| Passo 1. Teto falso                    | 10 |
| Escolha de altura                      | 11 |
| Passo 2. Montagem do corpo principal   | 12 |
| Passo 3. Conexão do driver             | 14 |
| Passo 4. Montagem das pás              | 16 |
| Passo 5. Posicionamento da moldura     | 17 |
| <b>OPÇÃO COM KIT LED</b>               | 18 |
| Passo 6. Conexão de placa led          | 18 |
| Passo 7. Colocação de tampa da lâmpada | 19 |
| <b>OPÇÃO SEM KIT LED</b>               | 20 |
| Passo 6. Colocando a tampa decorativa  | 20 |
| Kit de balanceamento das pás           | 22 |

# CONTEÚDO DA CAIXA



**ATENÇÃO!** Antes de iniciar a montagem, lembre-se de desconectar a luz do painel elétrico para não sofrer choque elétrico.



# PASSO 1. TETO DE MADEIRA

## PEÇAS E FERRAMENTAS



1 Marque no teto com um lápis os 4 orifícios da peça K.



2 Se necessário, dependendo do tipo de telhado, será necessário usar uma furadeira para fazer o furo na madeira.




3 Coloque a arruela e o parafuso M2.



4 Usando a chave de fenda, aperte o parafuso M2.




5 Repita a etapa anterior para os furos restantes.



6 Certifique-se de que a parte K está perfeitamente fixado ao teto e não há cabos presos.

# PASSO 1. TETO DE CONCRETO

## PEÇAS E FERRAMENTAS



Marque no teto com um lápis os 2 orifícios centrais da peça **K**, usando a mesma peça como guia.



Com a ajuda de uma broca, faça os dois furos correspondentes com uma broca de Ø8 mm.




Coloque as peças **M1** nos buracos do teto.




Apenas a parte da linha deve ficar para fora.




Coloque a peça **K** combinando seus orifícios com os parafusos **M1**. Certifique-se de que os cabos do teto estejam de um lado da peça **K**.



Insira a peça em ordem **M2**, **M3** e posteriormente a noz **M4**.



Aperte a peça **M4** com uma chave # 10, até sentir que está bem fixada.



Certifique-se de que a parte **K** está perfeitamente preso ao teto e não há cabos presos.

# PASSO 1. TETO FALSO

## PEÇAS E FERRAMENTAS

MATERIAL NÃO INCLuíDO

**K**



+




PARAFUSOS DE FIXAÇÃO  
COM ALAVANCA DE MOLA


+



+



Marque no teto com um lápis os 2 orifícios centrais da peça **K** usando a peça é um guia.




Com a ajuda de uma broca, faça os dois furos correspondentes com uma.



Insira os parafusos de ajuste nos orifícios e verifique se a alavanca abre.



Coloque a peça **K** e aparafuse os parafusos de fixação ao tecto falso.



Certifique-se de que a parte **K** fica perfeitamente preso ao teto para poder continuar com a montagem.

## ESCOLHA DE ALTURA



**Antes de começar, escolha a altura desejada.**  
(10cm +/-)

Você terá que escolher entre a altura da peça I aceno J.

- Se você escolher a altura da peça J, você deve seguir as instruções abaixo.


- Se você escolher a altura da peça I, vá diretamente para a etapa 2 (página 12).




Com a ajuda de uma chave de fenda, remova os dois parafusos do suporte de inclinação da barra I.



Deslize o suporte de inclinação para baixo.



Remova o pino do suporte de inclinação.




Remova o suporte de inclinação da barra I.



Remova a peça de travamento do pino da barra I.



Puxe cuidadosamente o pino para fora da barra I.



Anexe o suporte de inclinação à barra J.



Coloque o pino de suporte de inclinação na barra J.



Encaixe o suporte de inclinação no pino.




Aperte os dois parafusos no suporte de inclinação com a chave de fenda.



Coloque o pino de volta na peça J.




Prenda o pino com a peça de travamento para que ele não saia.




A peça J já está pronto para usar.

## PASSO 2. MONTAGEM DO CORPO PRINCIPAL



Remova o pino da peça I ou J, de acordo com a altura escolhida.



Entre na barra escolhida através do buraco na peça A.





Insira a peça **G** Conforme mostrado na imagem.




Assim que as peças forem inseridas **A** e **G**, você deve inserir os cabos da peça **H** dentro do bar. Se desejar, você pode prender os fios com fita para facilitar a passagem deles dentro da barra.



Com a ajuda de uma chave de fenda, remova os 2 parafusos da parte superior da peça **H**.




Insira a barra no topo da peça **H**.



Certifique-se de que nenhum fio esteja preso.



Assim que a barra for inserida, coloque o pino da peça **I/J** de modo que corresponda ao orifício na barra.



Coloque a peça de travamento no pino para que ela não saia.




Em seguida, recoloca os dois parafusos de forma que a barra fique totalmente apoiada.




Assim que a barra estiver bem ancorada à peça H, peça deslizante G para baixo. A estrutura principal do motor do ventilador permanecerá montada.


## PASSO 3. CONEXÃO DO DRIVER



Coloque o suporte de inclinação na ranhura da peça K.



Lembre-se de posicionar o entalhe no suporte de inclinação para trás para que a peça se encaixe corretamente.




Antes de continuar, verifique se a estrutura central está bem posicionada para não cair.



Junte-se às conexões de parte **B** com as conexões do motor, cada uma com sua cor correspondente.




Assim que os cabos estiverem conectados, insira a peça **B** dentro da peça **K**, Conforme mostrado na imagem.




Selecione e conecte todos os fios de aterramento, incluindo aquele para sua instalação.



Uma vez conectado, coloque a peça **O** aparafusando-o até que fique bem preso.



Você precisará agrupar os fios restantes na peça **B** e os cabos de fase e neutro de sua instalação no bloco de terminais da peça **K**, conforme mostrado a seguir.



Conecte o cabo L do driver ao cabo PHASE de sua instalação.



Conecte o fio N do driver ao fio NEUTRO de sua instalação.



Certifique-se de que não haja fios presos.



Parte deslizante **A** até encaixar os parafusos que se projetam da peça **K**.




Assim que estiverem encaixados, vire a peça **A** para a direita.



Por fim, com a ajuda de uma chave de fenda, aperte os parafusos de forma que a peça fique bem fixada.

## PASSO 4. MONTAGEM DAS PÁS



Com o motor bem posicionado, iniciaremos a montagem dos pás **E**.

Coloque a primeira lâmina **E** segurando-o com as arruelas e parafusos **L** com a ajuda da chave de fenda, sem apertar demais, para poder colocar o resto.



Execute a mesma etapa com a segunda e terceira lâminas E. Lembre-se de não aparafusar totalmente os parafusos.

Assim que todas as lâminas estiverem no lugar E, aparafuse todos os parafusos com força L para que as lâminas fiquem bem presas.

## PASSO 5. POSICIONAMENTO DA MOLDURA




Usando uma chave de fenda, remova os 3 parafusos centrais do motor para uso posterior.


Pase los cables del motor por el agujero central de la pieza N.



Coloque a peça **N** alinhando seus orifícios com os orifícios do motor.




Aperte firmemente os parafusos removidos na etapa 1 para que a peça **N** está devidamente anexado.



## OPÇÃO COM KIT LED

### PASSO 6. CONEXÃO DE PLACA LED



Conecte os cabos parciais **D** às do ventilador unindo as conexões, cada fio com a mesma cor.



Em seguida, anexe a parte **D** para a peça **N** com a ajuda de ímãs para o segurar.

## PASSO 7. COLOCAÇÃO DE TAMPA DA LÂMPADA

F



TAMPA DA LÂMPADA




Coloque a peça F no ventilador encaixando-o no motor e fixando-o girando no sentido horário. Não se esqueça de verificar se a parte F serve bem. Depois de verificado, você poderá conectar a eletricidade e desfrutar de seu novo ventilador com luz.



## OPÇÃO SEM KIT LED

### PASSO 6. COLOCANDO A TAMPA DECORATIVA



Alimente cuidadosamente os cabos do ventilador dentro da peça **S** e leve-os para fora através do grande orifício lateral da peça. Então aparafuse a parte **S** e verifique isso permanece presa com segurança ao ventilador.



Participe **Q** e aperte o parafuso **R** no orifício para que fique bem preso.



Então faça o papel **Q** e aperte o parafuso **R** na noz **S** previamente colocado no ventilador. Assim que a peça estiver no lugar, você pode conectar a eletricidade e desfrutar de seu novo ventilador.



## KIT DE BALANCEAMENTO DAS PÁS

P



Seu ventilador de teto pode ter problemas de oscilação das pás durante a operação devido a irregularidades nas pás ou suportes. Além disso, a montagem incorreta do sistema ou rolamentos tortos podem causar problemas adicionais. O seguinte procedimento é recomendado para remediar esses problemas:

1. Certifique-se de que as lâminas estão firmemente parafusadas em seus suportes.
2. Certifique-se de que todas as lâminas estão firmemente presas à carcaça giratória central e verifique a inclinação dos suportes das lâminas, eles devem ser todos iguais.
3. De pé sob o ventilador e olhando para cima, verifique se nenhum dos suportes das lâminas está dobrado para que nenhuma das lâminas fique mal colocada. Você pode corrigir a posição dos suportes da lâmina dobrando-os suavemente para a posição correta.
4. Você pode verificar a altura das lâminas com uma régua escolar simples. Coloque a régua contra o teto verticalmente e nivele com a parte externa da ponta da lâmina. Verifique a distância da ponta da lâmina ao teto, gire as lâminas com a mão com cuidado e verifique o resto das lâminas. Se as lâminas não estiverem alinhadas, você pode dobrar suavemente o porta-lâmina para cima ou para baixo para alinhá-las.

Se o problema da balança não for resolvido mesmo seguindo os passos acima, você deve realizar uma balança dinâmica usando o kit fornecido. Siga o procedimento abaixo:

1. Ligue o ventilador e defina a velocidade em que a maior oscilação é criada (geralmente ocorre na velocidade mais alta).
2. Desligue o ventilador. Selecione uma lâmina e coloque o clipe de equilíbrio, no meio do caminho entre o suporte e a ponta, na borda traseira da lâmina.
3. Ligar o ventilador. Espere para ver se a oscilação melhorou ou piorou. Desligue o ventilador novamente e prenda o clipe a outra lâmina para testar novamente. Repita este processo com todas as lâminas e verifique qual delas melhorou mais.
4. Coloque o clipe na lâmina que melhorou mais. Mova-o para dentro ou para fora da lâmina e opere o ventilador para encontrar a melhor posição onde o clipe oferece a maior melhoria de rotação.
5. Em seguida, remova o clipe e instale um peso de equilíbrio no topo da lâmina na linha central perto do ponto onde o clipe foi colocado. Use uma faca ou lâmina se necessário para separar os pesos.

**Cuidadoso:** Fique a uma distância segura das lâminas. Se o clipe não estiver bem preso, por qualquer motivo, você pode se ferir.

[illegible]

**CREATE**